

Scheda FAQ TURTLEBOT 4



Versione standard : https://www.generationrobots.com/it/404088-turtlebot4-tb4-robot-mobile-standard.html

Versione Lite : https://www.generationrobots.com/it/404087-turtlebot4-tb4-lite-robot-mobile.html

Manuale d'uso e tutorial : https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/setup/basic.html

Contatto

Il nostro sito web: https://www.generationrobots.com/it/ Email: contact@generationrobots.com Telefono: +33 5 56 39 37 05 Se avete un problema con il vostro rob<u>ot: help@generationrobots.c</u>om



1) Istruzioni generali da riprodurre

1- Controllare i cavi tra l'Rpi e la PCBA (nero) e tra l'Rpi e la base Create3.

- Istruzioni per il database Create3
- Istruzioni per il Raspberry Pi

2- Spegnere il robot tenendo premuto il pulsante grande sulla base per 7 secondi (quando il robot è spento, viene emessa una musica). Aprire il robot dal basso e rimuovere la batteria. Attendere qualche minuto, quindi reinstallarla. Riavviare il robot posizionandolo sulla base di ricarica.

3- Controllare che l'Rpi sia alimentato, verificando se il LED verde è acceso sul retro del robot. In caso contrario, verificare che il cavo USB che collega l'alimentatore di base all'Rpi sia collegato correttamente (<u>lstruzioni</u>).

4- Reinstallare la scheda SD Rpi seguendo <u>questo link</u> per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Raspberry Pi. Assicurarsi di eseguire il backup dei dati prima di reinstallare.

2) Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce risposte generali che aiutano a risolvere i problemi più comuni.

Il robot non si accende correttamente? All'avvio del robot non si accendono né lo schermo né i LED?

Se la base si accende sul dock ma il resto del robot non risponde, è possibile che l'alimentazione non raggiunga la scheda Rpi. Per risolvere questo problema, verificare che il cavo USB-C tra l'adattatore di base Create3 e l'Rpi sia collegato correttamente su entrambi i lati. Assicurarsi inoltre che l'adattatore sia collegato correttamente alla base.





Se il cavo è collegato correttamente, si dovrebbe vedere un LED verde acceso sulla scheda Rpi.



La base del robot rimane accesa solo quando è nel dock?

 \rightarrow Se la base del robot si illumina di bianco sulla stazione di ricarica ma si spegne quando non c'è più. Provare con un nuovo cavo USB-C o un altro adattatore. Se ancora non funziona, probabilmente la batteria è completamente scarica e si rifiuta di caricarsi sul dock.

In questo caso:

- Rimuovere la batteria per 15 minuti.
- Rimuovere l'adattatore.
- Sostituire la batteria.



- Caricare il dispositivo senza l'adattatore per scaricarlo.
- A questo punto, sostituire l'adattatore.

Lo schermo e i LED non si accendono anche se l'Rpi è acceso?

→ Potrebbe trattarsi di un problema di cablaggio tra l'Rpi e la PCBA. A tale scopo, controllare i seguenti collegamenti:

• I 40 cavi intrecciati devono scorrere nella seguente direzione:



• Il cavo USB-B consente la comunicazione tra le porte USB-C e non solo l'alimentazione:



Se i collegamenti sono sicuri e il problema non si risolve, provare a rimuovere la batteria dalla base Create3 per alcuni minuti e reinstallarla.



Il robot non si muove, anche se il Raspberry Pi è configurato correttamente.

 \rightarrow Questo significa che probabilmente la base Create3 non è collegata correttamente all'Rpi. Normalmente, solo 3 LED su 5 sono accesi, come in questo caso:



Per risolvere questo problema, seguite le seguenti istruzioni:

- 1. Verificare che il cavo USB-C dell'unità base Create3 sia collegato all'Rpi.
- Controllare la configurazione della rete (Discovery Server o Simple Discovery). Se uno dei due non funziona, provare l'altro. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo <u>link</u>
- **3.** Se ancora non funziona, ripristinare il database Create3, per scollegare tutte le reti associate. Per sapere come fare, cliccate qui

Dopo aver configurato la mia rete al robot, l'indirizzo IP viene generato in modo errato (non nella forma 198.168.0.XXX) L'Rpi non riesce a connettersi correttamente a create3

 \rightarrow Provare a riflashare l'immagine della scheda SD Rpi <u>seguendo queste istruzioni.</u>

Il mio controller non si collega al robot

 \rightarrow Mettere il controller in modalità fitting ed eseguire lo script scaricato a monte. Le istruzioni sono disponibili <u>qui</u>